

MANUAL TECNICO DE INSTALACION

ACTUADORES PARA PUERTAS DE HOJAS BATIENTES

PM/PM1



solicita información del equipo
que necesite y le enviamos
presupuesto sin compromiso

91 366 00 63



Atención! Antes de efectuar la instalación, leer atentamente el presente manual, que es parte integrante de este producto.

Nuestros productos si son instalados por personal cualificado capaz de la evaluación de riesgos, cumplen con la norma UNI EN 12453, EN 12445



La marca CE es conforme con la directiva europea R&TTE 99/05CE

INDICE


	Pag.
Composición embalaje	2
Prospecto general	3
Datos Técnicos.....	3
Dimensión	4
Conexiones y secciones de cables	4
Consideraciones para la instalación	5
Modalidad de instalación	5-6
Inconvenientes : causas y soluciones.....	7
Sugerencias y seguridad	8

CONTENIDO EMBALAJE

1- Actuador



1- Kit placas de fijación y accesorios




1- Par de llaves de desbloqueo



1- Condensador (230Vca)



PROSPECTO AUTOMATISMO TIPO Y NOMENCLATURA COMPONENTES




Instalación óptima

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1- Actuador | 5- Fotocélula interna |
| 2- Fotocélula externa | 6- Central electrónica |
| 3- Indicador luminoso intermitente | 7- Selector de llave |
| 4- Antena | 8- Emisor |


DATOS TECNICOS

DATOS TECNICOS	PM	PM1
	(reversible)	(irreversible)
Peso máximo por hoja	250 Kg	
Ancho máximo de la hoja	1,80 (300) - 2,50 (400) - 3,50 (600) mt	
Alimentación del Motor	12Vdc	230 Vac
Potencia del motor eléctrico	50 W	250 W
Revoluciones del motor	900	800
Condensador	/	12,5 µF
Desbloqueo mecánico para maniobra de emergencia	/	/
Temperatura de funcionamiento	-20° C / +55° C	
Peso	7.5 Kg	
Clase de protección	IP 55	
Tiempo de apertura a 90°	15/25/30 sec	
Carrera disponible	300/400	300/400/600
Empuje máximo	1500 N	
Corriente absorbida por el motor	3 A	1 A

DIMENSIONES



CONEXION TIPO Y SECCION CABLES



CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN

- Las operaciones de instalación y ensayo deben ser efectuadas únicamente por personal cualificado para garantizar un funcionamiento correcto y seguro de la cancela automática.
- La Empresa, se exime de toda responsabilidad por los daños derivados de instalaciones erradas por incapacidad y/o negligencia.
- Antes de proceder al montaje del automatismo controlar el buen funcionamiento de la cancela, el correcto engozne y su debida lubricación. El automatismo debe responder, además, con las normas de seguridad vigentes en el país de instalación.

MODALIDAD DE INSTALACIÓN

- 1- Antes de proceder a la fijación de los estribos suministrados, determinar las cotas utilizando los datos indicados en la **Tabla 1**, considerar que estos sólo son válidos si el actuador se encuentra en posición de máxima extensión menos un centímetro de la carrera disponible (CD) cuando la cancela está cerrada para obtener la máxima eficiencia en el funcionamiento.
- 2- Los datos B de la tabla, con referencia a los valores individuales de A, deben ser considerados como valores recomendados.
- 3- Para el anclaje del pistón utilizar los estribos de fijación suministrados.

Cuotas y Tablero

1. Establecer la cota **A + B (FIG. 1)** que se desea utilizar.
2. **Nota 1:** La carrera utilizable (CU) del actuador nunca deberá ser igual o superior a la carrera disponible (CD)
3. **Nota 2:** La suma de las cotas **A + B**, determina la carrera utilizada **CU**.




TABLA 1



ABERTURA	A	B	Cu
90	80	80	160
	90	90	180
	100	100	200
	100	150	250
100	110	110	220
	120	120	240
	120	100	220
110	130	130	260
	140	140	280
	150	150	300
90° con carrera disponible = 400mm	160	160	320
	175	175	350
	190	190	380
	200	200	400
90° carrera 600 mm	300	300	600

Nota1: $A+B = CU$ (Carrera utilizada), $CD =$ (Carrera disponible) = 300 mm /400 mm /600mm

INSTALACION de las PLACAS DE FIJACION

Fijar la placa suministrada en el pilar .(FIG. 1)


Anclar la parte trasera del pistón a la placa y fijarla firmemente . (FIG. 2)



¡Atención! Cuando se establece la altura desde el suelo donde fijar la placa en el pilar (FIG.1), tener en cuenta que la placa para el anclaje del pistón en la cancela debe estar fijada al mismo nivel . (FIG.3)


Instalación de la placa de anclaje del pistón en la cancela

- 1- Montar la placa de anclaje en el pistón . (FIG.4)
- 2- Cerrar la cancela
- 3- Acercar el pistón a la cancela con la placa ya montada.
- 4- Llevar la unión a final de carrera, reducir la carrera de aprox. 1 cm y marcar la posición de la placa.
- 5- Repetir la misma operación en abertura
- 6- Si las posiciones corresponden fijar la placa en la cancela. En caso contrario comprobar otra vez las cotas A y B (TABLA 1)



Procedimiento de desbloqueo

Abrir el tapón ubicado en la parte inferior del pistón, introducir la llave suministrada y girar en sentido horario.



INCONVENIENTES- CAUSAS Y SOLUCIONES

INCONVENIENTE	CAUSA PROBABLE	SOLUCION
<p>Ante un mando emitido con el radiomando o con el selector de llave, la cancela no abre o el motor no arranca</p>	Alimentación de red 230 volt ausente	Controlar el interruptor principal
	Presencia de STOP de emergencia	Controlar los selectores o mandos de STOP. Si no utilizados, controlar en la central, el puente en entrada contacto STOP
	Fusible quemado	Sustituirlo por otro fusible con las mismas características.
	Cable de alimentación del o de los motores no conectado o defectuoso.	Conectar el cable en el borne respectivo o sustituirlo.
	Hay un obstáculo en el medio de fotocélula o ésta no funciona	Verificar la conexión, remover obstáculo..
<p>Ante un mando emitido con el radiomando no abre pero funciona con el mando de llave</p>	El radiomando no ha sido memorizado o la batería está descargada	Efectuar el procedimiento de reconocimiento del radiomando en el receptor de radio o sustituir la batería por otra nueva.
<p>La cancela arranca, pero se detiene</p>	La fuerza del o de los motores es insuficiente	Modificar el valor con el trimmer FUERZA ubicado en la central
<p>Una hoja se abre y la otra se cierra</p>	La conexión no es correcta	Cambiar las polaridades de los cables del motor involucrado

Nota - Si el inconveniente aún persiste, contactarse con el Revendedor mismo o con el Centro de Asistencia más cercano

ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

Las presentes advertencias constituyen una parte integrante y esencial del producto y deben ser remitidas al usuario. Leerlas atentamente, ya que brindan importantes indicaciones relativas a la instalación, al uso y al mantenimiento. Es necesario conservar el presente módulo y transmitirlo a los nuevos utilizadores del equipo. La errada instalación o el uso inadecuado del producto podría representar una fuente de grave peligro.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

- La instalación debe ser efectuada por personal profesionalmente competente y respetando la legislación local, estatal, nacional y europea vigente.
- Antes de iniciar la instalación controlar la integridad del producto.
- La puesta en obra, las conexiones eléctricas y las regulaciones deben ser efectuadas a "La Perfección".
- Los materiales de embalaje (caja, plástico, poliestireno, etc.) no deben ser dispersados en el ambiente ni dejados al alcance de los niños, ya que constituyen una potencial fuente de peligro.
- No instalar el producto en ambientes donde existe peligro de explosión o interferidos por campos electromagnéticos. La presencia de gas o humos inflamables representa un grave peligro para la seguridad.
- Prever, en la red de alimentación, una protección para extratensiones y un interruptor/seccionador y/o diferencial adecuados para el producto y en conformidad con las normas vigentes.
- El constructor queda eximido de cualquier responsabilidad en el caso de instalación de dispositivos y/o componentes incompatibles para la integridad del producto, la seguridad y el funcionamiento.
- Para la reparación o sustitución de las partes se deberán utilizar exclusivamente repuestos originales.
- El instalador debe proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento, mantenimiento y utilización de los componentes y de todo el sistema.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO

- Leer atentamente las instrucciones y la documentación adjunta.
- El producto deberá ser destinado al uso para el que ha sido específicamente concebido. Cualquier otro uso debe considerarse como inapropiado y, en consecuencia, peligroso. Asimismo, las informaciones contenidas en el presente documento y en la documentación adjunta podrán ser objeto de modificaciones sin previo aviso. De hecho, son suministradas a título indicativo para la aplicación del producto. La sociedad queda eximida de cualquier responsabilidad.
- Mantener los productos, dispositivos, documentación y cualquier otro elemento fuera del alcance de los niños.
- En caso de mantenimiento, limpieza, avería o mal funcionamiento del producto, remover la alimentación y abstenerse de efectuar cualquier intento de intervención. Dirigirse únicamente al personal profesionalmente competente y encargado de realizar dicha tarea. El irrespeto por lo antes indicado podría generar situaciones de grave peligro.

Los datos y las imágenes son orientativos


VDS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento de las características de los productos descritos en su única discreción, sin previo aviso.



*solicita información del equipo
que necesite y le enviamos
presupuesto sin compromiso*

91 366 00 63





NOTA: I CODICI SONO DA CONSIDERARE
PER PEZZO SINGOLO

N°	CODICE	DESCRIZIONE	QTA' ORDINE
3	121089	PERNO D12 PER FORCELLA ANTERIORE	
5	121035	VITE AUTOF. 5,5X25 TCEI	
6	121483	ANELLO RASCHIATORE	
7+19	121050/2	GUARNIZIONE AERSTOP (1pz ant.1pz Post)	
8 a	GRP045	STELO INOX CON CHIOCCIOLA+FORCELLA corsa 300mm	
8 b	GRP046	STELO INOX CON CHIOCCIOLA+FORCELLA corsa 400mm	
8 c +9+10+11	GRP047	STELO INOX CON CHIOCCIOLA+FORCELLA corsa 600mm	
9	121033	ANELLO DI GUIDA DWR35 (corsa 600mm)	
10	110510	GUARNIZIONE OR 1,78X29,87 (corsa 600mm)	
11	121036	CHIOCCIOLA IN BRONZO (corsa 600mm)	
12 a	121015	STELO ALL. ANTERIORE corsa 300mm	
12 b	130007	STELO ALL. ANTERIORE corsa 400mm	
12 c	130600	STELO ALL. ANTERIORE corsa 600mm	
13 a	121321/1	VITE RULLATA corsa 300mm	
13 b	140040/5	VITE RULLATA corsa 400mm	
13 c	140040/7	VITE RULLATA corsa 600mm	
14	121009	RONDELLA M12 X2,5 TORNITA	
15	121326	CUSCINETTO 6004 ZZ	
16	112700	GUARNIZIONE OR 2X32	
17	140056	DISTANZIALE OTTONE 9X6 M3	
18	121025	COPERCHIO EPICICLOIDALE	
19+7	121050/2	GUARNIZIONE AERSTOP (1pz ant.1pz Post)	
20	S001	COPRISTAFFA	
21	ST006	STAFFA PM ANTERIORE	
22	121381	SEEGER RADIALE d.9	
23	121013	COPERCHIO ANTERIORE	
24	121017	TRITTICO IN ZAMA	
25	121387	DADO AUTOBLOCCANTE M8	
26	121031	INGRANAGGIO Z28 M1 NYLON	
27	121046	DADO M3 ALTO	
28	121023	COPERCHIO ANT. STATORE ALLUMINIO	

N°	CODICE	DESCRIZIONE	QTA' ORDINE
29	140068	ANELLO 34,5X28X0,5 COMPENSAZIONE	
30	100090/6	CUSCINETTO 6202 ZZ KBC/SKF	
31	121066/1	TIRANTE M3X168	
32	9002	GRUPPO ALBERO MOTORE	
33	121930	CUSCINETTO 6000 ZZ KBC/SKF	
34	121038	STATORE 80-45-70 8POLI	
35	121022	COPERCHIO POST. STATORE ALLUMINIO	
36	121072	RONDELLA X M3	
38	121016	STELO ALLUMINIO POSTERIORE	
39	140027	COPERCHIO POSTERIORE	
40	100065B	VITE TCEI 6X20	
41	121092	PERNO D12 PER FORCELLA POST.	
42	121091	FORCELLA POSTERIORE (2 pz)	
43	121093	PERNO D10 PER FORCELLA POST.	
44	121337	STAFFA PM POSTERIORE	
45	100066B	DADO M6	
46	100063	CONDENSATORE uF12,5	

GRUPPI RICAMBI PREMONTATI

N°	CODICE	DESCRIZIONE	QTA' ORDINE
28 >36	140025/1	GRUPPO MOTORE ELETTRICO	
6-7-8-23	842	STELO INOX COMPLETO per corsa 300mm	
6-7-8-23	843	STELO INOX COMPLETO per corsa 400mm	
6-7-8-23 9-10-11	844	STELO INOX COMPLETO per corsa 600mm	
13>16 18-24-25	842/V	KIT VITE RULLATA per corsa 300mm	
13>16 18-24-25	843/V	KIT VITE RULLATA per corsa 400mm	
13>16 18-24-25	844/V	KIT VITE RULLATA per corsa 600mm	
5>8 -12>18 23>25	140040B	STELO ANTERIORE COMPLETO per corsa 300mm	
5>8 -12>18 23>25	140040/4	STELO ANTERIORE COMPLETO per corsa 400mm	
5>18 23>25	140040/8	STELO ANTERIORE COMPLETO per corsa 600mm	
3-20>22 40 > 45	ACC003	KIT ACCESSORI STAFFE	

ACCESSORI OPTIONAL

N°	CODICE	DESCRIZIONE	QTA' ORDINE
1-2	121060	COPRISTELO ANTERIORE per corsa 300mm	
1-2	111	COPRISTELO ANTERIORE per corsa 400mm	
1-2	111/1	COPRISTELO ANTERIORE per corsa 600mm	



*solicita información del equipo
que necesite y le enviamos
presupuesto sin compromiso*

91 366 00 63

