

2**SELECTOR**

Pulse UP o DOWN para desplazarse por las seis posiciones del selector:

AUTO (guión intermitente), PARCIAL($\overline{P}\overline{H}$), ABIERTO($\overline{A}\overline{P}$), SOLO INGRESO ($\overline{E}\overline{I}$), CERRADO ($\overline{L}\overline{L}$), SÓLO SALIDA ($\overline{A}\overline{S}$)

3**PROGRAMADOR**

Para entrar en la programación, presione y suelte el botón SET. Introduzca la contraseña para ir al menú básico o avanzado. Consulte el manual de PLUS para obtener más detalles.

4**BLOQUEO / DESBLOQUEO**

Para bloquear el teclado mantenga pulsado SET hasta que aparezcan 2 guiones fijos en la pantalla. Para debloquear el teclado mantenga pulsado SET hasta que la pantalla empiece de nuevo a parpadear.

5**RESET**

Pulse el botón RESET para resetear la tarjeta JET01 y la tarjeta de control PLUS.



Nuestros productos si instalados por personal cualificado capaz de la evaluacion de riesgos, cumplen con la norma UNI EN 12453, EN 12445



¡ATENCIÓN!! Antes de efectuar la instalacion, lea attentamente el presente manual. La Empresa VDS no asumirá responsabilidad alguna en caso de inobservancia de las normas vigentes en el pais donde se lleva a cabo la instalacion



El marcaje CE de este dispositivo indica que cumple con la directiva europea CEE 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476

Los datos y las imágenes son orientativos

VDS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento de las características de los productos descritos en su única discreción, sin previo aviso.

CONTACTS:



Via Circolare p.i.p. N° 10
65010 Santa Teresa di Spoltore (PE) - ITALY
Tel. +39 085 4971946 - FAX +39 085 4973849
www.vdsconsorzio.it - vds@vdsconsorzio.it